

Snabbguide SRT334i2

SRT3340200A06_QQ_SV_STD

Batteristatus
Taggindikator
Routerindikator
Strömstatus



På/Av-knapp



Sätta på & stänga av

Innan du startar enheten bör den vara ansluten till en extern strömkälla. Tryck och håll sedan inne På/Av-knappen tills statuslamporna på framsidan börjar lysa.

För att stänga av håll inne På/Av-knappen tills alla statuslampor har slutat lysa.

Statuslampor

Strömstatus

Fast sken
Enheten får ström.

Blinkande
Enheten får ingen ström.

Släckt
Enheten är avstängd.

Power

Batteristatus

Fast sken
Batteriet är uppladdat.

Blinkande
Batteriet är nästan tomt.

Släckt
Enheten är avstängd.

Battery

Statuslampor

Taggindikator

Fast sken
Enheten befinner sig inte inom en annan taggs täckningsområde.

Blinkande
Enheten befinner sig inom en annan taggs täckningsområde.

Släckt
Enheten är avstängd.

Tag

Routerindikator

Fast sken
Enheten är inte kopplad till ett nätverk av routers och/eller gateways.

Blinkande
Enheten är direkt eller indirekt (via andra routers) kopplad till en gateway.

Släckt
Enheten är avstängd.

Router